

## Especificações / Specifications

Modelo / Model	<b>RT22</b>	<b>RT40</b>	<b>RT85</b>	<b>RT100</b>	<b>RT150</b>	<b>RT220</b>
Dimensões (L x A x C) / Dimensions (W x H x D) (mm)	44 X 63 X 88,5	53 X 70,5 X 95,5	70 X 81,5 X 101,5	103 X 67 X 105	112 X 89 X 105	152 X 141 X 175
Tensão de isolamento nominal / Insulation voltage (Ui)	IEC 690V					
Faixa de corrente / Current set range	Veja tabela abaixo / See table below					
Funções / Functions	Compensação da temperatura / Temperature compensation Função de teste / Test (STOP) function					
Modo de reset / Reset mode	Automático, manual / Automatic, manual					
Contatos / Contacts	1NA+1NF / 1NO+1NC					
Faixa de compensação da temperatura Temperature compensation range	-5 ~ 40 °C					
Classe de disparo / Trip class	10A					

Modelo / Models	Faixa de corrente / Current range (A)	Uso com / Suitable for
RT22-1A	0,63 - 1	CT9, CT12, CT22
RT22-1.6A	1 - 1,6	CT9, CT12, CT22
RT22-2.5A	1,6 - 2,5	CT9, CT12, CT22
RT22-4A	2,5 - 4	CT9, CT12, CT22
RT22-6A	4 - 6	CT9, CT12, CT22
RT22-9A	6 - 9	CT9, CT12, CT22
RT22-10A	7 - 10	CT9, CT12, CT22
RT22-13A	9 - 13	CT9, CT12, CT22
RT22-18A	12 - 18	CT9, CT12, CT22
RT22-22A	16 - 22	CT9, CT12, CT22
RT40-22A	16 - 22	CT32, CT40
RT40-26A	18 - 26	CT32, CT40
RT40-36A	24 - 36	CT32, CT40
RT40-40A	28 - 40	CT32, CT40
RT85-40A	28 - 40	CT50, CT65, CT85
RT85-50A	34 - 50	CT50, CT65, CT85
RT85-65A	45 - 65	CT50, CT65, CT85
RT85-75A	54 - 75	CT50, CT65, CT85
RT85-85A	63 - 85	CT50, CT65, CT85
RT100-65A	43 - 65	CT100, CT125
RT100-80A	54 - 80	CT100, CT125
RT100-100A	65 - 100	CT100, CT125
RT100-125A	85 - 125	CT100, CT125
RT150-100A	65 - 100	CT150
RT150-125A	85 - 125	CT150
RT150-150A	100 - 150	CT150
RT220-160A	100 - 160	CT180, CT220
RT220-180A	120 - 180	CT180, CT220
RT220-240A	160 - 240	CT180, CT220